Titre : Opérateur POST\_DECOLLEMENT Responsable : Georges DEVESA Date : 04/10/2012 Page : 1/3 Clé : U4.84.11 Révision : 9719

# **Opérateur POST\_DECOLLEMENT**

#### Résumé:

Cet opérateur de post-traitement calcule la surface de contact ou décollée entre le radier et le sol d'un calcul d'interaction sol/structure (ISS), mené avec l'opérateur DYNA NON LINE.

Cet opérateur produit une table de type table\_sdaster contenant le pourcentage de décollement à chaque instant.

Titre : Opérateur POST\_DECOLLEMENT Date : 04/10/2012 Page : 2/3
Responsable : Georges DEVESA Clé : U4.84.11 Révision : 9719

#### 1 Syntaxe

```
[table sdaster] = POST DECOLLEMENT (
       ♦ RESULTAT
                     = resu ,
                                                             [evol noli]
       ♦ NOM CHAM
                        / champ ,
                                                             [K8]
                         / 'DEPL' ,
                                                             [DEFAUT]
                         / comp ,
       ♦ NOM CMP
                                                             [K8]
                         / 'DZ' ,
                                                             [DEFAUT]
       ♦ GROUP MA
                     = gma,
                                                             [K8]
       ♦ INFO
                        / 1,
                                                             [DEFAUT]
                         / 2
)
```

## 2 Opérandes

#### 2.1 Opérande RESULTAT

Mot-clé simple permettant de récupérer la structure de donnée résultat de type <code>evol\_noli</code> qui contient entre autres le champ de déplacement à la surface du radier aux différents instants.

#### 2.2 Opérande NOM CHAM

Mot-clé simple permettant de recueillir le nom du champ. Il s'agit par défaut de 'DEPL', le champ de déplacement.

# 2.3 Opérande NOM CMP

Mot-clé simple permettant de renseigner le nom de la composante du champ de déplacement qui met en évidence le décollement. Par défaut, il s'agit de 'DZ'.

# 2.4 Opérande GROUP\_MA

Mot-clé simple permettant de récupérer le groupe de mailles surfaciques du radier.

## 2.5 Opérande INFO

Niveau de messages dans le fichier 'MESSAGE'.

Si INFO = 2, alors la table produite par cet opérateur est imprimée dans le fichier 'MESSAGE'.

Manuel d'utilisation Fascicule u4.84 : Dynamique

Titre : Opérateur POST\_DECOLLEMENTDate : 04/10/2012 Page : 3/3Responsable : Georges DEVESAClé : U4.84.11 Révision : 9719

## 3 Principe de la macro-commande

L'opérateur POST DECOLLEMENT effectue les actions suivantes :

calcule la surface totale du radier : elle fait appel à la commande POST\_ELEM/INTEGRALE pour déterminer la surface du groupe de mailles fourni à l'opérande GROUP\_MA. Ce calcul nécessite la création d'un modèle 2D réduit au groupe de mailles GROUP\_MA et la création d'un champ unitaire aux nœuds de ce groupe avant d'être intégré.

parcourt les instants de la SD Résultat fournie à l'opérande RESULTAT pour :

- y extraire la composante NOM\_CMP du champ déplacement NOM\_CHAM à l'instant en cours,
- définir un champ nodal dont les valeurs valent 0 aux valeurs négatives de NOM\_CMP du champ NOM\_CHAM, et 1 aux valeurs strictement positives,
- détermine la surface du radier dont les valeurs du champ précédent valent 1,
- calcule le rapport des surfaces pour obtenir le pourcentage de décollement radier/sol.

Si cet opérateur a été développé pour calculer la surface de décollement d'un radier sur le sol dans les calculs d'interaction sol-structure, il peut être utilisé à d'autres fins, sur des champs autres qu'un champ de déplacement.

## 4 Exemple

Cet exemple est extrait du cas-test zzzz200d : on s'intéresse au pourcentage de décollement suivant l'axe Z du groupe de maille 'SRADIER' correspondant à la surface du radier.

```
TB=POST_DECOLLEMENT (RESULTAT=EVOL,

NOM_CHAM='DEPL',

NOM_CMP='DZ',

GROUP_MA='SRADIER',

INFO=2)
```

On présente ci-dessous un extrait de la table TB:

INST	%DECOL
3.12000E+00	0.00000E+00
3.12500E+00	0.0000E+00
3.13000E+00	0.00000E+00
3.13500E+00	6.11108E-01
3.14000E+00	2.40852E+00
3.14500E+00	2.40852E+00
3.15000E+00	2.40852E+00
3.15500E+00	2.40852E+00
3.16000E+00	2.40852E+00
3.16500E+00	6.11108E-01
3.17000E+00	0.00000E+00
3.17500E+00	0.0000E+00
3.18000E+00	0.00000E+00

Manuel d'utilisation Fascicule u4.84 : Dynamique